

施工後



施工後

吹付法枠工(フリーフレーム工法)

法面崩壊防止対策の目的において、国内で最も採用されている工法です。
様々な法枠の中から、現場条件に応じ適切なタイプを施工します。